

# РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

## РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ НЕРЕВЕРСИВНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Регуляторы скорости предназначены для ручного регулирования скорости вращения двигателей нереверсивных вентиляторов. Регуляторы (кроме Duo) имеют кнопку с подсветкой для включения/выключения и ручку регулирования скорости вращения. Это позволяет на расстоянии видеть, включен или выключен вентилятор, а также включать и выключать его одним нажатием кнопки без изменения частоты вращения. Все модели монтируются на стене.



### Регуляторы скорости 5-ти ступенчатые

Позволяют в ручном режиме включать или выключать вентилятор, а также устанавливать одну из пяти скоростей вентилятора. Модель SCNRL 5 имеет кнопку включения и выключения дополнительного оборудования (например, светильник, привод воздушной заслонки, промежуточное реле и т.д.) мощностью до 150Вт.



### Регуляторы скорости плавные

Позволяют в ручном режиме включать и выключать вентилятор, а также плавно изменять скорость вентилятора.



### Переключатель скоростей, 2-х ступенчатый


Позволяет включать или выключать вентилятор, а также переключать скорости у двухскоростных вентиляторов или изменять направление вращения двигателя у реверсивных вентиляторов. Подходит для открытого (накладного) или скрытого (в стандартный подрозетник) монтажа.



Модель	Код	Напряжение в сети	Регулировка скорости вентилятора	Вкл./выкл.	Мощность вентилятора, Вт
SCNR 5	12955	220 В, 50 Гц	5-ти ступенчатая	•	100
SCNRL 5	12957	220 В, 50 Гц	5-ти ступенчатая	•	100
C 1.5	12966	220 В, 50 Гц	плавная	•	200
C 2.5	12967	220 В, 50 Гц	плавная	•	450
Duo	22914	220 В, 50 Гц	2-х ступенчатая	•	3500

Модель	A	B	C	Масса, кг
Duo	52	64	45	0,1

Все размеры приведены в мм.



Модель	∅A	B	Масса, кг
SCNR 5	120	43	0,2
SCNRL 5	120	43	0,2
C 1.5	120	43	0,2
C 2.5	120	43	0,2

Все размеры приведены в мм.

